

クレーンゲーム

クレーンを動かして、ベルトコンベアを流れるアイテムを取ろう。イラストアイテムが4つ集まったらステージクリアだ！

プリントしてシールを作る ･･･ 67ページ

ベルトコンベア　アイテム

クレーン

クレーンがおじゃま虫にさわるとアイテムが落ちてしまうよ！



共通機能ボタン

使いかたは63ページ

スタート

きゅうけい

つづきをする
次のステージへ

ゲームの残り回数

クレーンが左へ

クレーンが右へ

取ったイラストアイテムがわかるよ。

クレーンが下りて
アイテムをキャッチ！

アイテム



4つ集めて絵を完成させるとステージクリア！（シールにもなるよ）。



ベルトコンベアのスピードがかわるよ。



ゲームの残り回数がかわるよ。



おじゃま虫の数がかわるよ。



記録データ一覧

「データ(名前をつけて記録してある絵や曲など)を直接呼び出す」「いらないデータを消す」の2つができるよ。



共通機能ボタン
使いかたは63ページ

データを選ぶとき押してね。

選んだデータが消えるよ。

選んだデータが呼び出されるよ。

データの種類　データの名前　データの大きさ

データを呼び出す・データを消す

1



① を押して、データを選んでね。

② 呼び出すときは・・・・
を押してね。
各機能の編集ができる画面になるよ。
消すときは・・・・・・
を押してね。
でデータが消えるよ。



いろいろな設定をする

「PCコレクション」を使うとき役にたつ設定ができるよ。



共通機能ボタン
使いかたは63ページ

ボタンヘルプを出したくないときは なし を押してね。

マウス(またはコントローラー)の動きの速さをかえたいときは、どれかのボタンを押してね。

ニックネームを登録しよう

きみのニックネームを登録しておくと、電源をONにしたとき見られるよ！

❶



① を押してね。
② ニックネームを入れてね(8文字まで)。
文字の入れかたは15ページ。

❷ 「次に電源をONにしたとき」または「リセットしたとき」から登録したニックネームが見られるよ。

リセットするとき、消したくないデータは記録しておいてね。

自分の情報を登録しよう

きみの情報を登録しておこう！「ともだち帳」などで使えるよ。また、メンバーズカードがプリントできるよ。

1



を押してね。

2



きみの「名前」や「たん生日」などの情報を入れてね。
入れかたは34ページ。

スクリーンセーバ

操作中に3分以上何もしないでおくと、テレビを守るために自動的にスクリーンセーバがあらわれるよ。



スクリーンセーバ画面

スクリーンセーバがいらないときは なし を押してね。

印刷ヘルプの表示

シールにプリントするとき、まちがった操作をしないようにメッセージが表示されるよ。



印刷ヘルプがいらないときは なし を押してね。

印刷ヘルプ

共通機能ボタン



「メインメニュー」(12ページ)にもどるよ。

記録データを呼び出すよ→65ページへ

データを記録するよ→63ページへ

背景をかえるよ→65ページへ

枠をかえるよ→66ページへ

シールにプリントするよ→67ページへ

プリントイメージを見られるよ→66ページへ



前のページにもどりたいときに押してね。

データを記録しよう

「PCコレクション」で作った絵や曲に名前をつけて記録しておくと、好きなときに呼び出して編集したり、プリントしたりできるよ。



記録しようとするデータの大きさ。これが「あきスペース」より大きいと、記録ができない。記録したいときは、いらないデータを消して「あきスペース」をふやしてね。

あきスペース

記録しようとしているデータの名前

名前をつけて記録してね

❶ を押してね。

❷



① を押して、データの名前を入れてね。
入れかたは15ページ。

② を押してね。
押さないと記録されないのでかならず押してね。

- 同じ名前のデータを二つ以上作ることはできないよ（同じ名前で記録すると、前のデータの内容を消して新しく書きかえることになります）。前のデータの内容を消したくないときは、かならず別の名前をつけてね。
- 「あきスペース」の大きさと、記録するデータの大きさが同じときに記録できないことがあるので、「あきスペース」は多めにとってね。
- 「カラーワープロ」で作った文章は、変換してから記録してね。
- 記録中に電源を切ったり、リセットボタンを押さないでね。SV-100や「PCコレクション」がこわれることがあるよ。
- SV-100や「PCコレクション」がこわれたり修理に出したりしたとき、保存しておいたものが消えてしまうことがあるよ。だいじなものはシールにしてとっておこう。

データを消す

❶



① で消したいデータを選んでね。

② を押してね。
でデータが消えるよ。



データを呼び出そう

❶ を押してね。

❷



呼び出しかたは「記録データ一覧」(60ページ)と同じだよ。

ただし、「データを消す」はできないよ。データの消しかたは、60ページを見てね。

> 「イラストレーター」では、記録したパーツを何点でも呼び出して絵の上にはりつける使いかたができるよ。(24ページを見てね。)



背景をかえよう

絵や表の「背景」をかえられるよ。いろいろためしてみよう。

❶ を押してね。

❷



① 背景を選んでね。

別の背景を見たいとき押してね。

② 色を選んでね。

③  を押してね。

もとの画面にもどると、選んだ背景にかわるよ。



枠をかえよう

絵や表をシールにしたとき、かざりの枠がつきます（プリントイメージ画面で見えるよ）。この枠の形や色をかえられるよ。

❶ を押してね。

❷



① 枠を選んでね。
② 枠の置きかたを選んでね。
ただし、機能によっては出て来ないときもあるよ。
別の枠を見たいとき押してね。
③ 色を選んでね。
④ を押してね。
プリントイメージ画面で選んだ枠をたしかめてね。



プリントイメージを見よう

画面のボタンやポインタをかくして、絵や表だけにした画面のことを「プリントイメージ画面」というよ。シールをプリントする前に、どんな感じになるのか見てみよう。

❶ を押してね。



プリントイメージ画面

マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）をもう一度押すと、もとにもどるよ。

シールにプリントしよう

できた絵や表をプリントしてシールにしよう。
シールの大きさに合わせてシールカートリッジをとりかえて使ってね。

シールカートリッジ(別売)
- XS-11(標準)
- XS-14(1/4)

プリントする前にたしかめてね

◆「シールカートリッジ」は、きちんとSV-100に取り付けてありますか？

◆SV-100のシールカートリッジカバーはきちんと閉まっていますか？

シールの大きさ

それぞれの機能で、プリントできるシールの大きさは、ちがうよ。
プリントイメージ画面を見て、たしかめてからプリントしてね。

プリントする

❶ を押してね。

❷ シールの大きさを選んでね。



選べるシールの大きさは、機能によってちがうよ。

❸ 確認のメッセージがあらわれるよ。

を押してね。（1枚印刷するのに、約40秒かかります。）

プリントしないときはを押してね。

プリント中の注意！

①SV-100が動きだしたら

- シールをひっぱらないでね。
- カッターボタンを押さないでね。
- シール出口をふさがないでね。

②2枚以上プリントするときは、連続してプリントされるよ。

- 8枚プリントするときは、4枚プリントしたところで一度とまるよ。
  いったんシールを切って、もう一度プリントをスタートさせてね。
- 2枚以上プリントしているときにとちゅうでやめるときは、マウスの右ボタンと左ボタンをいっしょに押してね（またはコントローラーの（START）とⒹをいっしょに押してね）。



プリントの音とシールの動きが止まったら、SV-100のカッターボタンを押してからシールを取り出してね。

プリントできないときは？

シールが正しくセットされていないと「シールカートリッジを確かめてください」というメッセージがあらわれプリントがとまるよ。このときは、次のやりかたで直してね。

❶ かならずシールカートリッジをSV-100から取り出してね。

取り出しにくいときは、SV-100についている「巻き取りキー」を使ってね。

❷



①左の画面のようにシールを正しく直して、もういちどセットしてね。

②マウスの左ボタン（またはコントローラーのⒶ）を押してね。

❸



①プリントを続けるときは[星のアイコン]を押してね。

②プリントをやめるときは[×のアイコン]を押してね。

シールカートリッジを取り出して、正しくセットしないとプリントできないことがあるよ。かならず一度カートリッジを取り出し、インクリボンの位置を正しく直して、正しいシールカット位置で切り、セットし直してね。

シールをはろう

シールは次のようなところには、はることはできません。

- ひょうめんが、ザラザラしているところ
- 水、あぶら、ほこりなどがついているところ

シールは次のようなところには、はらないでください。

- 人のからだ
- 「たべもの」や「のみもの」
- 「コップ」や「はし」など口のふれるもの
- たいようの光が、ながいじかんあたるところ
- 雨があたるところ
- シールをはると、ほかの人がこまるところ

❶ シールを台紙からはがして、はります。



はったシールをはがすと、はがしたところにシールのノリがのこることがあります。

4ばいなどの大きなシールをはろう！

「PCコレクション」についてきた「シーラー」を使います。むずかしいと思ったときは、おうちの人にてつだってもらってください。

❶ シーラーについている紙をはがします。
紙がはってあったところは、ちょっぴりベタベタしています。



☆はがした紙はあとで使うので、すてないで！
☆ベタベタしているところには、さわらないで！
☆ベタベタしているところには、ゴミやほこりをつけないで！

❷ シールを台紙からはがします。
シールをうらがえしにして、シーラーのまん中にのせます。



❸ シーラーをおもてにして、シールをはるいちにあわせます。



❹ いちを決めたら、図のようにゆびでこすりながらシールをはってください。



❺ シーラーをはがします。



❻ 作ったまいすう分、シールをはってください。

❼ シールをはりおわったら、❶ではがした紙をもとのようにシーラーにはってください。

漢字・記号一覧

あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみ
むめもやゆよわをらりるれろんぁぃぅぇぉっゃゅょー，。がぎぐげござ
じずぜぞだぢづでどばびぶべぼぱぴぷぺぽＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭ
ＮＯＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ０１２３４５６７８９．？“”「」！＃＄％＆’
［］（）＜＞＋－×÷＝￥；：｛｝・～…、々ヶ

亜阿哀愛葵茜悪握渥旭芦梓圧扱絢綾鮎粟安暗案闇杏以伊位依偉囲委威尉
惟意慰易為異移維緯胃衣違遺医井亥域育郁磯一壱逸稲茨芋允印員因姻引
飲胤院陰隠韻右宇羽雨卯鵜丑渦唄浦瓜噂云運雲叡営影映曳栄永泳瑛英衛
詠鋭液疫益駅悦謁越閲円園宴延援沿演炎煙猿縁艶苑遠鉛塩於汚凹央奥往
応押旺横欧殴王翁鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙卸恩温穏音下化仮何伽価佳
加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火禍稼箇花茄荷華菓課貨過霞蚊我画芽賀雅
餓介会解回塊壊快怪悔懐戒拐改魁械海灰界皆絵蟹開階貝凱劾外害慨概涯
街該馨垣嚇各拡格核殻獲確穫覚角較郭閣隔革学岳楽額掛笠樫梶潟割喝括
活渇滑葛褐轄且叶樺株鎌茅萱刈乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪完官寛干幹患感慣
憾換敢桓棺款歓汗漢環甘監看管簡緩缶肝艦莞観貫還鑑間閑関陥館丸含岸
巌眼岩頑顔願企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽祈
季稀紀規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀宜戯技擬欺犠疑義誼議菊鞠吉喫橘詰却
客脚虐逆丘久休及吸宮弓急救朽求泣球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙虚
許距漁魚亨享京供競共凶協匡叫喬境峡強恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興郷鏡
響驚仰凝尭暁業局曲極玉桐勤均錦斤欣欽琴禁筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀九
句区玖矩苦駆駒具愚虞空偶遇隅釧屈掘靴熊栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡袈係
傾刑兄啓圭型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓系経継茎蛍計警軽鶏芸迎鯨劇
撃激傑欠決潔穴結血月件倹健兼券剣圏堅嫌建憲懸拳検権犬献研絹県肩見
謙賢軒遣険顕験元原厳幻弦減源玄現絃言限個古呼固孤己庫弧戸故枯湖袴
胡虎誇雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧瑚碁語誤護鯉交侯候倖光公功効厚
口向后坑好孔孝宏工巧幸広康弘恒慌抗拘控攻晃更校構江洪浩港溝甲皇硬
稿紅紘絞綱耕考肯航荒行衡講貢購郊酵鉱鋼降項香高鴻剛号合拷豪克刻告
国穀酷黒獄腰惚骨狛込今困墾婚恨懇昆根混紺魂佐唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖
裟座債催再最哉妻宰彩才採栽歳済災采砕祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂
阪榊咲崎埼作削搾昨朔策索錯桜笹冊刷察撮擦札殺雑皐皿三傘参山惨散桟

燦産算蚕賛酸暫残仕伺使刺司史嗣四士始姉姿子市師志思指支施旨枝止死
氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋
治爾璽磁示耳自蒔辞汐鹿式識軸七執失嫉室湿漆疾質実篠偲柴芝舎写射捨
赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺爵酌釈若寂弱主取守手朱殊狩珠種趣酒首
儒受呪寿授樹需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟衆襲週酬集醜住充
十従柔汁渋獣縦重銃叔宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬殉淳
準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書諸助叙女序徐恕除傷償勝匠升召
商唱奨宵将小少尚庄床彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢沼消渉焼焦照症省硝礁
祥称章笑粧紹肖菖蕉衝訟証詔詳象賞鐘障上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情条浄
状畳穣蒸譲醸錠嘱飾植殖織職色触食辱伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸
深申真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃尋甚尽迅陣須酢図吹垂帥推水
炊睡粋翠衰遂酔錘随瑞髄崇嵩数枢雛据杉菅澄寸世瀬畝是制勢姓征性成政
整星晴正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝青静斉税隻席惜斥昔析石積籍績責
赤跡碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌仙先千占宣専川戦扇栓泉浅洗染潜旋線
繊船薦詮践選遷銭銑鮮前善漸然全禅繕塑措曽疎礎祖租粗素組訴阻僧創双
倉喪壮奏爽層惣想捜掃挿操早曹巣槽燥争相窓総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭
霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息束測足速俗属賊族続卒存孫尊損村他多太
汰堕妥惰打駄体対耐帯待怠態替泰滞胎袋貸退逮隊黛鯛代台大第題鷹滝卓
啄宅択拓沢濯琢託濁諾只但達辰奪脱巽棚谷誰丹単嘆担探旦淡炭短端胆誕
鍛団壇弾断暖檀段男談値知地恥智池痴稚置致遅築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着
中仲宙忠抽昼柱注虫衷鋳駐猪著貯丁兆帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮町眺聴脹
腸蝶調超跳長頂鳥勅直朕沈珍賃鎮陳津墜椎追痛通塚槻漬辻蔦椿坪爪釣鶴
亭低停偵貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵提汀禎程締艇訂逓邸泥摘敵滴的笛適哲
徹撤迭鉄典天展店添転点伝殿田電吐塗妬徒斗杜渡登賭途都努度土奴怒倒
党冬凍刀唐塔島嶋悼投搭東桃棟盗湯灯当痘等答筒糖統到藤討謄豆踏逃透
陶頭騰闘働動同堂導憧洞瞳童胴道銅峠匿得徳特督篤毒独読栃凸突届寅酉
屯惇敦豚曇鈍奈那内凪捺縄南楠軟難二尼弐肉虹日乳入如尿任妊忍認寧猫
熱年念燃粘乃之悩濃納能脳農巴把覇波派破婆馬俳廃拝排敗杯背肺輩配倍
媒梅買売賠陪秤萩伯博拍柏泊白舶薄迫漠爆縛麦箱肇肌畑畠八鉢発髪伐罰
抜閥鳩隼伴判半反帆搬板版犯班畔繁般藩販範煩頒飯晩番盤蛮卑否妃彼悲
扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被費避非飛樋備尾微眉美鼻柊匹彦必筆姫媛
百俵彪標氷漂票表評描病秒苗品彬浜貧賓頻敏瓶不付夫婦富布府怖扶敷斧
普浮父符腐膚芙譜負賦赴附侮武舞部封楓風蕗伏副復幅服福腹複覆払沸仏
物分噴墳憤奮粉紛雰文聞丙併兵塀幣平弊柄並閉陛米壁癖碧別偏変片編辺
返遍便勉弁保舗捕歩甫補輔穂募墓慕暮母簿倣俸包報奉宝峰峯崩抱捧放方

朋法泡砲縫胞芳萌褒訪豊邦飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪
膨謀貿防北僕墨撲朴牧睦没堀奔本翻凡盆摩磨魔麻埋妹枚毎槙幕膜柾亦俣
又抹末繭麿万慢満漫味未魅巳岬密稔脈妙民眠務夢無矛霧椋婿娘名命明盟
迷銘鳴滅免綿面模茂妄孟毛猛盲網耗木黙目戻問紋門匁也冶夜耶野弥矢厄
役約薬訳躍靖柳薮愉油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂有柚湧猶由祐裕誘遊邑
郵雄融夕予余与誉預幼容庸揚揺擁曜楊様洋溶用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養
抑欲浴翌翼羅裸来頼雷絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧利吏履李梨理痢裏里離陸
律率立略劉流留硫粒隆竜龍慮旅虜了亮僚両凌寮料涼猟療瞭稜糧良諒遼量
陵領力緑倫厘林琳臨輪隣麟瑠塁涙累類令伶例冷励嶺怜玲礼鈴隷零霊麗齢
暦歴列劣烈裂廉恋練蓮連錬呂炉路露労廊朗楼浪漏老郎六禄録論倭和話賄
脇惑枠亘湾腕阜幌函樽苫釜銚逗鯖蒲堺箕橿牟栖諌榎窪臼此淀灘幡

MEMO

MEMO

MEMO